11-07

HIGHGEAR®

#1822059

HG.スマートライト

＜取扱説明書＞

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
ご使用方法等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

仕様・表示単位

	明るさ	照射時間 (USB 充電)*1	照射時間 (手動充電)*2
LOW	30 ルーメン	10 時間	10 分
HIGH	95 ルーメン	4 時間	6 分

*1 USBケーブルを使用して15時間完全に充電した場合
*2 1分間120回転のペースで3分間手動充電した場合

■サイズ：直径 約76mm×高さ 約177mm
■重量：約200g (USBケーブルの重量を除く)
■明るさ
ルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。
■照射時間
初期照度に対し、10%の照度に減衰するまでの時間を示しています。照射時間は充電時間・気温・モード (HIGH/LOW) によって異なります。

■使用電源：USBケーブルもしくは手回しによる充電式
■使用光源：1Wの白色LED1個

- 初めてご使用になる前に、必ずUSBケーブルで24時間完全に充電を行ってください。
- 内蔵電池は、2・3回完全な充放電のサイクルを繰り返した後から最大のパフォーマンスを発揮します。初回から2、3回までのご使用では、照射時間が短い場合があります。
- 毎回使用前に完全に充電することをおすすめします。

⚠ 警 告

- 発熱・破損などのおそれがありますので、本商品に衝撃を与えたり、分解・改造や内蔵電池の交換は絶対に行わないでください。
- 本商品は防滴仕様 (IPX4) にしておりますが完全防水ではありませんので、雨にさらしたり、水中で使用したりしないでください。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 使用後は必ず消灯してください。

⚠ 注 意

- 製品には万全を期しておりますが、ご使用前に正常に動作することをご確認下さい。また、定期的にランタンおよびUSBケーブルに消耗・損傷がないかを確認してください。異常が見られる場合は使用しないでください。
- 落下等の強い衝撃を与えないようにしてください。
- 本商品は、小さなお子様の手の届く場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。

- 充電池の性能を保つため、月１回を目安に充放電を行ってください。
- ザックなどの中で荷物にあたってスイッチが入らないようにしてください。

使用方法

■充電方法

①USBケーブルで充電する場合

パソコンなどのUSBポートにケーブルを接続して充電してください。パソコンは起動させてください。充電中は本体のUSBポート下のランプが赤色に点灯します。
（充電完了後もランプは点灯します。）

②手動で充電する場合

予備の充電手段としてご使用ください。

本体からハンドルを起こし、1秒間に2回転（少し抵抗を感じるくらい）のスピードで回して充電します。ハンドルはどちらの向きにまわしても充電可能です。充電ができている場合は、USBポート下のランプがオレンジ色に点灯します。
※ハンドルをゆっくり回しすぎると充電能力が十分に発揮されません。また、早く回しすぎると本体故障の原因となりますのでご注意ください。

■明るさの切り替え方法

押しボタン式スイッチを押すとHIGH→LOW→OFFと明るさを調節できます。

■照射方向の切り替え方法

オレンジ色の胴体部分と透明のプラスチックカバー部分を持ち、ねじを緩めてプラスチックカバーを取り外します。外したカバーを胴体部分の底にねじを締めて取り付け、持ち手をテントなどに吊るすと、ダウンライトとして使用することができます。

メンテナンス方法

- 汚れた場合は、本体を軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、湿らせた布に少量の中性洗剤をつけて拭き取ってください。

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：㊫ 0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.com